




6 MONTAGE DE LA MATURE

Avant tout collage, présenter les pièces et au besoin les ajuster.

Le montage de la mature est une opération délicate qui doit s'effectuer pour période successive. Le détail ci-contre explique à titre d'exemple l'ordre de montage pour le gréement n°1 (côté de bord de 75). Des bréches sont indiquées par crochets vers l'extérieur (à l'arrière) et vers l'intérieur (à l'avant).
- Coller 77 sur 75, puis 76 sur 75. Des opérations s'ajoutent pour toutes les parties de mât.


L'ensemble des pièces de mâture est prêt en bois séché, les parties numérotées de 64, 65, 66 et les extrémités des verges horizontales sont blanchies, les verges de 59, 72, 87 ont courbé.

NOTA - Les pièces 77, 90, 93, 99, 100, 101 sont fournies en nombre assemblé.





HAUBANS PRINCIPAUX

- Vérifier que les fils sortant de la coupe sont bien saisis sans 75
- Fixer les haubans de grand mâts, couper au milieu de la partie mince et les tirer au rasage.
- Passer chaque pied de hauban dans un trou de 73.
- Le haut des haubans passe dans l'ouverture de 76 et fait le tour de 75. Tendre les haubans conformément au plan de déformation.
- Coller dans chaque trou de 73 et contre le hauban, une pièce 77.
- Après séchage complet, bien tendre et coller le haut autour de 75.
- Finir de la même manière pour le hauban.
- Après séchage, couper les fils en douceur.




HAUBANS INTERMÉDIAIRES

- Le processus est identique à celui des haubans principaux.
- Les pieds des haubans passent dans l'ouverture de 73 et le blutage se fait avec 99.



HAUBANS SUPPLÉMENTAIRES

- Les pieds des haubans sont noués et collés aux extrémités des barres 74. Les pièces 99 sont collées contre les haubans.




- Après avoir mis en place et collé les de 59, 72, et 87, effectuer les opérations décrites en détail successivement sur les verges :
- 59, 60, 61, 62
 - 63, 64, 65, 66
 - 71, 72, 80, 81
 - 71, 80, 81, 82
 - 83, 84, 85, 86
 - Coller sans pièce 74 sur 59 et 4 pièces sur 75
 - Ne pas coller les verges pour l'instant.

- Coller 59 sur 54 noter l'inclinaison de 45° sur le hauban.
- Rafiler 54 dans 55 jusqu'à l'anneau et coller 54 sur 54.
- Coller à l'arrière 57, 72, 85 et à tribord 59, 72, 84. Des trous prévus dans le corge indiquent la position de ces pièces. Les peindre en noir foncé.
- Les fils sortis des 30 trous de chaque bord sont passés dans les trous des 4 porte-haubans.

- Effectuer le montage des haubans entrant sous le contre.
- Après séchage des haubans, effectuer le collage film indiqué sur le dessin et sur le plan de déformation. Prendre du fil blanc pour les serrages de 75/74, 73/99/74 et du fil noir pour 59, 80, 86, à 56.

- La position des verges est donnée soit par un plan de couverture et un tracé dans les mâts, soit par deux perles dressés sur les mâts supérieurs, une arête doit être créée vers l'avant.
- Coller successivement les verges 65, 57, 60, 100, 70, 71, 83, 54, 94, 59, 98.
- Coller entre les extrémités de chaque verges, sans 70, 71 et les obusques correspondants.

- Coller 69
- Les verges 82, 84 ont un collage complémentaire. Deux fils sont attachés sur la verges, passent dans les trous du chapeau supérieur, dans ceux de la base et sont serrés sur les catènes.




Il existe deux planches de voiles réalisées par des lettres :


- Peindre avant démontage les lettres à l'aide d'une peinture mate légère, gris clair avec quelques traces de bois
- Découper chaque voile suivant l'ordre alphabétique et coller comme indiqué sur les supports, soit sur les verges d'arçonnements, soit sur des fils fins croisés comme indiqué pour les voiles G, H.
- Effectuer pour chaque voile le collage indiqué, en fil fin.

Les dièzes collés sont attachés aux supports situés sur le pont ou aux verrières en fonction de leur point d'aboutissement sur le pont.

VOILES




7 MONTAGE DES CANOTS



- Peindre l'intérieur de 43 et 46 bois clair.
- Coller 44 et 45, deux montages.
- Coller 47 sur 46, deux montages.
- Peindre 44 et 47 blanc sur le bois, noir pour les bancs.
- Peindre les coques blanc en dessous de la construction, marron au-dessus.

- Effectuer le montage des bancs
- Coller chaque grand banc sur les bancs de 43, l'avant tourné vers l'avant du ROYAL JOTTIS. Dans chaque grand banc coller un petit banc.



9 MONTAGE DES ANCRES

- Passer 100 dans 101 et coller
- Passer 102 dans le trou de 100 et coller
- Peindre 100 et 102 en noir
- Peindre 101 en bois, les ferrures en noir
- Effectuer deux montages

- Passer dans les doublers de la coque un fil d'acier, diamètre 4mm.
- Roler chaque extrémité à un angle de 10°
- Attacher l'ancre à la rambarde comme indiqué

